

STIHL iMow robotniidukite hooldus- ja ekspluatatsioonijuhised

ÜLDSÄTTED

Käesoleva hooldusjuhiste nõuete täitmine kaitseb akuseadet ülemäärase kulumise ja kahjustuste eest.

Kasutage, hooldage ja ladustage seadet hoolikalt, nagu kasutusjuhendis kirjeldatud.

Kõigi kahjude eest, mis on tekkinud ohutus-, teenindamis- ja hooldamisjuhendite mittetäitmise tõttu, vastutab seadme kasutaja. See kehtib iseäranis alljärgnevale:

- toote juures tehtud STIHL-i poolt mittelubatud muudatused
- selliste instrumentide ja lisaseadmete kasutamine, mida ei ole lubatud selle seadmega kasutada, mis ei ole sellele sobivad või on ebakvaliteetsed
- seadme mittesihotstarbekohane kasutamine
- defektsete koostedetailidega seadme edasikasutamisest tulenevad järgkahjud

Kasutage remonditööde käigus ainult selliseid varuosi, mida STIHL lubab sellel seadmel kasutada, või tehniliselt identseid osi. Kasutage ainult kõrgekvaliteedilisi tagavaraosi. Vastasel korral on oht põhjustada õnnetus või tekitada seadmel kahjustusi.

EKSPLUATATSIOON

Enne seadme kasutamist tutvu toote kasutus- ja ohutusjuhistega. Kasutusjuhendid leiad ka internetileheküljelt www.stihl.com või www.farron.ee.

Toodet tohib kasutada, transportida, remontida ja hooldada ainult kasutusjuhendis kirjeldatud meetoditel.

Robotniiduki kasutamine:

- STIHL soovib lasta robotniiduki paigaldada ja seadistada autoriseeritud iMow edasimüüja poolt, et vältida võimalikke tõrkeid.
- Enne robotniiduki paigaldamist niidupinnale täida ebatasasused, silu või eemalda tekkinud takistused (sh mullamuti hunnikud, puuksad jms).
- Vihmaga niitmise korral puhasta roboti lõikeorgan korra päevas. Muudel juhtudel kord nädalas.
- Robotniiduki laadmiseks kasuta ainult robotniidukiga kaasa tulnud laadimisjaama.

Robotniiduki hoiustamine:

- Robotniiduk on puhas ja kuiv.
- Robotniiduki aku on 100% laetud ning automaatika on väljalülitatud, C ja PC mudelitel lisaks aktiveerige energiarežiim ECO.
- Robotniiduk hoiusta soojas ja kuivas ruumis.
- Talvise hoiustamise käigus kontrolli regulaarselt aku laetust, vajadusel lae aku.
- STIHL soovib laadimisjaama pikemaks hoiustamis perioodiks niidupinnal ära võtta. Kui see ei ole võimalik või otstarbekas, siis kata laadimisjaama laadimistorn selliselt, et see oleks kaetud vihma ja lume eest, elekter on soovitatav sissejätta, kuna see aitab hoida elektroonika kuivana.
- STIHL soovib robotniidukit enne hoiule panekut hooldada autoriseeritud STIHL iMow töökojas.

HOOLDUS

Kõik kasutusjuhendi peatükis "Hooldus" esitatud tööd tuleb regulaarselt läbi viia. Kui kasutaja ei suuda iseseisvalt kõiki hooldustöid teostada, siis tuleb see teha ülesandeks edasimüüjale. Enne hooldustööde teostamist seadme juures, veenduge ohutuses. Selleks tutvuge kasutusjuhendi peatükkidega „Ohutusnõuded“ ja „Hooldus ja remont“.

Hooldusplaan:

- kord nädalas kontrolli rataste ja tera kulumise ning kahjustuste osas, vajadusel vaheta, puhasta niidutekk suuremast muru jääkidest (NB! ära pese veega)
- iga 200h järel kontrolli ja vajadusel vaheta niidutera
- kord aastas esita robotniiduk hoolduseks edasimüüjale, mille käigus võetakse välja robotniiduki tööandmed, statistika, nullitakse hooldusvälbad ja vajaduselt teostatakse tarkvara uuendused (kui tootja seda nõuab), puhastatakse masin nii seest kui väljast, kontrollitakse mehhaanilisi osasid kahjustuste ning kulumise osas ja vajadusel need vahetatakse.

Kui need tööd jäetakse tegemata, võivad tekkida kahjustused, mille eest vastutab kasutaja.

Nende hulka kuuluvad:

- ajami- ja niitmismootori liigse koormuse ja vibratsiooni kahjustused ebapiisava puhastamise tõttu
- korrosiooni kahjustused (sh pesemisest)
- seadme kahjustused madala kvaliteediga varuosade või valede töövõtete kasutamise tõttu

STIHL soovib hooldus- ja remonditöid lasta teostada ainult STIHLi müügiesinduses. STIHLi edasimüüjatele korraldatakse regulaarseid koolitusi ning neid varustatakse pidevalt tehnilise informatsiooniga.

Seadme mõnedel osadel esineb ka nõuetekohasel kasutamisel normaalset kulumist ning need tuleb vastavalt kasutusviisile ja -kestusele õigeaegselt asendada. Nende hulka kuuluvad mh:

- lõiketööriistad ja nende osad
- veermik ja selle osad
- akumulaator

Lase autoriseeritud STIHL edasimüüjal oma akuseadet ja akumulaatorit vähemalt kord aasta kontrollida.